

# iWindowsMobile Communication Suite руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[Введение](#)

[Требования](#)

[Активация](#)

[GoodWin](#)

[Окно блокировки экрана](#)

[Избранные и запущенные](#)

[Программы](#)

[Настройки](#)

[Меню](#)

[FunContact](#)

[Создать контакт](#)

[Редактировать контакт](#)

[Просмотр контактов](#)

[Список контактов](#)

[Избранные](#)

[История звонков](#)

[Поиск контакта](#)

[Опции](#)

[SMS-Chat](#)

[Главное окно](#)

[Послать СМС](#)

[Рассылка большого количества СМС](#)

[Добавить контакт](#)

[Повторная отправка сообщения](#)

[Перенаправить сообщение](#)

[Удаление сообщений](#)

[Удаление чатов](#)

[ZoomBoard](#)

[Печать](#)

[Настройки](#)

[Наши контакты](#)

## Введение

iWindowsMobile Communication Suite – это пакет, состоящий из 4-х программ для общения: [GoodWin](#), [FunContact](#), [SMS-Chat](#) and [ZoomBoard](#).

GoodWin - это менеджер задач для управления приложениями пальцем: запускайте, удаляйте, переключайтесь между запущенными приложениями и формируйте список избранных программ. В программе имеется Today plug-in и кнопки быстрого доступа к SMS-Chat и FunContact.

FunContact - это необыкновенно простой в управлении менеджер контактов, проведите пальцем по экрану, чтобы прокрутить список и выбрать необходимый контакт: совсем как на iPhone! Большие экранные кнопки и анимированные переключения между окнами не только упростят, но и разнообразят управление контактами. При выборе контакта и нажатии кнопки SMS, Вы сразу попадете в SMS-Chat.

SMS-Chat отображает все SMS сообщения в виде отдельных чатов для каждого контакта. Управление пальцем, массовая рассылка СМС, интуитивный поиск контактов - это всего лишь часть функционала SMS-Chat. При необходимости добавить контакт или посмотреть информацию о контакте, Вы автоматически переноситесь в FunContact.

ZoomBoard - экранная клавиатура для быстрого и точного набора текста. В ZoomBoard реализовано 3 типа увеличения клавиш - на любой вкус. Новая опция Smart

Zoom и поддержка росчерков помогут печатать еще быстрее.



# Требования

Windows Mobile 5.0/6.0 КПК

## Активация

Загрузите файл iWindowsMobile Communication Suite, в который входит 4 программы (GoodWin, FunContact, SMS-Chat and ZoomBoard).

Бесплатная версия FunContact, которая доступна для загрузки, функционирует без ограничений и должна быть зарегистрирована в течение 14-ти дней. Приобретайте iWindowsMobile Communication Suite на <http://iwindowsmobile.ru>.

Осуществление покупки при помощи отправки СМС сообщения отличается простотой использования и мгновенной оплатой товара. В течение нескольких минут Вы получаете в ответ СМС с активационным ключом для регистрации купленной программы.

Чтобы получить активационный ключ для программы iWindowsMobile Communication Suite отправьте на номер **4161** СМС сообщение со следующим текстом: **88460031**.

Стоимость отправки короткого текстового сообщения составляет 10 долларов США по курсу Вашего оператора сотовой связи и может не включать НДС. Указанная цена является справочной и может изменяться в случае смены внутреннего курса Вашего оператора. Для более точной информации по тарификации и доступности сервиса обращайтесь в справочную службу Вашего оператора сотовой связи: 0611 для пользователей Билайна, 0890 для пользователей МТС, 0500 для пользователей Мегафона.

Время получения активационного ключа 5-10 минут.

В случае, если Вы не получили СМС с активационным ключом обращайтесь: <http://vitotechnology.ru/support/>

Для активации:

- подключите ваш КПК к Интернету
- запустите любое приложение, входящее в пакет (GoodWin, FunContact, SMS-Chat или ZoomBoard)
- войдите **Меню>О программе>Активировать**
- введите код активации, выберите “У меня есть Интернет” и нажмите кнопку Активации, находящуюся ниже.

Если вы не можете подключиться к Интернету через свой КПК, активация займет больше времени:

- запустите любое приложение, входящее в пакет (GoodWin, FunContact, SMS-Chat или ZoomBoard)
- войдите **Меню>О программе>Активировать**
- введите код активации, полученный по e-mail от VITO после покупки iWindowsMobile Communication Suite, выберите “У меня нет Интернета”, нажмите кнопку Активации. Файл **send\_to\_support.txt** был сохранен в директорию “\Program files\VITO\GoodWin\License\”. Пожалуйста зайдите на <http://vitotechnology.ru> в раздел **Поддержка** <http://vitotechnology.ru/support/>. Далее в разделе **Поддержка** в комбо-боксе выберите пункт «активация off-line» и следуйте инструкциям на сайте.

Чтобы активировать программу off-line пожалуйста проделайте следующие действия:

- 1) Нажмите кнопку **Choose** и выберете файл **send\_to\_support.txt** созданный программой
- 2) После выбора файла нажмите кнопку **Получить лицензию** и сохраните файл с лицензией **license\_1.0.txt** на Вашем устройстве в ту же папку, где появился файл **send\_to\_support.txt**

4) Убедитесь, что:

\* файл с лицензией назван в точности **license\_1.0.txt**

\* файл сохранен в формате Unicode

**Примечание:** как вы видите on-line активация намного проще, чем off-line активация, которая займет намного больше времени. Мы рекомендуем on-line активацию.

**Электронные письма с активационными ключами создаются автоматически, если Вы не получили письмо, сначала проверьте свои спам фильтры. Обычно, если письмо с ключом не пришло сразу, то оно попало в спам. Если у вас появились вопросы или проблемы с активацией, свяжитесь с нашими представителями поддержки <http://vitotechnology.ru/support/>.**



# GoodWin

## Окно блокировки экрана

Экран можно заблокировать нажатием кнопки Выключения, и когда Вы в следующий раз включите устройство, появится окно блокировки экрана.


Чтобы разблокировать экран и попасть в основное окно GoodWin, необходимо пальцем передвинуть замочек слева направо. Основное окно GoodWin состоит из трех частей:

### Избранные и запущенные

### Программы

### Настройки

В верхней части окна отображаются заряд батареи и активный телефонный профиль (сигнал, вибро, бесшумный), время, имя оператора и уровень получаемого сигнала.




Нажав иконку с изображением аккумулятора в левом верхнем углу экрана, вы перейдете в настройки Электропитание, где сможете посмотреть заряд батареи.

Нажав время, вы можете войти в настройки времени и будильника Windows Mobile.

Нажав иконку с колокольчиком, вы можете изменить профиль звонка (звонить, вибро или бесшумный).




Нажмите , чтобы просмотреть SMS в [SMS-Chat](#). Если у вас есть новые SMS, то в красном квадратике будет отражаться их количество.



Эта иконка  показывает текущие задачи, нажав на нее Вы можете войти в Задачи Windows Mobile и добавить, либо изменить задачи.




Эта иконка  показывает число новых писем и позволяет быстро войти в почтовый ящик Windows Mobile для прочтения и отправки новых писем.



Нажав эту иконку , Вы перейдете в историю звонков [FunContact](#).



## Избранные и запущенные



В этой области находятся программы, которые в данный момент запущены, а также те, которые были добавлены для быстрого запуска.

Если программа запущена, то под ярлыком находится **стрелочка**.

Если программа была добавлена в список Избранных, то под ярлыком будет **звездочка**.

Если программу можно удалить, то под ярлыком будет **крестик**.

Если настройки были добавлены в **Избранное**, то под ярлыком будет зеленый **гаечный ключик**.

Контекстное меню с дополнительными опциями вызывается по долгому нажатию на ярлыке программы.

Из контекстного меню Вы можете:

- Запустить, закрыть, удалить или перейти к запущенному приложению, а также добавить или удалить его из списка избранных приложений.
- Прodelать то же самое с системными настройками, кроме удаления



## Программы



В этой области отображаются ярлыки всех установленных и встроенных программ на вашем устройстве. Прокрутите пальцем экран, найдите и выберите нужную вам программу.

Когда вы нашли необходимую программу, вы можете запустить ее коротким нажатием или открыть контекстное меню долгим нажатием:

**Добавить в избранное**


**Закреть** или **Переключиться** (если она работает) и **Запустить** (если приложение не запущено)

**Удалить** (если программа установлена)

**Отмена**



## Настройки



В этой области содержатся все системные настройки. Прокрутите пальцем и выберите нужную настройку. Настройки можно добавить в список избранных приложений.



## Меню



Прокрутив основное окно GoodWin вниз до упора, нажмите кнопку **Меню**, чтобы изменить настройки GoodWin.

Перейдите в разделы:

**О программе** – для активации программы.

**Помощь** – для ознакомления с руководством пользователя.

**Язык** – для изменения языка интерфейса

**Выход** – для выхода из программы.

**Отмена** – для возврата к основному окну программы.



# FunContact

## Создать контакт

Чтобы создать новый контакт:

- запустите FunContact из **Start > Programs > FunContact**, нажмите правую нинью



кнопку и выберите Новый контакт

- заполнив все необходимые поля, нажмите **OK**, чтобы сохранить контакт.

Чтобы добавить новый телефон из истории звонков, нажмите иконку справа от телефона



. На экране появится контекстное меню:

**Создать новый** (создать новый контакт)

**Добавить** (добавить телефон в уже существующий контакт)

**Отправить SMS**

**Отмена**



## Редактировать контакт




Войдите в карточку контакта, выбрав контакт из списка, переключитесь в режим редактирования, нажав иконку с голубым карандашом. Когда включен режим редактирования, эта кнопка становится красного цвета.


Чтобы добавить новую информацию о контакте, в режиме редактирования нажмите **Новое поле**.

Чтобы отредактировать уже имеющуюся информацию выберите поле, которое хотите отредактировать, измените информацию и нажмите галочку.

Чтобы полностью удалить поле с информацией, нажмите красную кнопку с крестиком и подтвердите свое намерение, нажав кнопку **Удалить**.



Чтобы удалить контакт, то в режиме редактирования нажмите **Удалить контакт**.


Чтобы перейти во встроенные контакты Windows Mobile, нажмите .



## Просмотр контактов

Просматривать контакты можно в трех разных режимах.

### Список контактов



В этот режим можно перейти, нажав кнопку с буквой





в левом нижнем углу экрана. Этот список


будет содержать все ваши контакты, которые отсортированы в алфавитном порядке по имени, фамилии или месту работы. Список можно прокрутить пальцем. Если провести пальцем по буквам справа на экране, то можно быстро переключаться между контактами, имена которых начинаются с соответствующей буквы. Справа отображаются только те буквы, с которых начинаются имена большинства контактов. Нажмите на контакт, чтобы позвонить, послать SMS, email или отредактировать.




## Избранные




Список любимых контактов появляется при нажатии иконки с изображением звездочки внизу экрана. Если там пусто, то можно добавить контакты в этот список. Для этого


зайдите в карточку контакта и нажмите звездочку  в правом верхнем углу экрана. Звездочка означает, что контакт добавлен в список любимых контактов.




Чтобы написать SMS нажмите желтый конверт , Вы автоматически войдете в [SMS-Chat](#).

## История звонков



Чтобы просмотреть историю входящих и исходящих звонков, нажмите иконку с изображением зеленой

трубки  внизу экрана. История звонков теперь группируется по типу (пропущенные, входящие и исходящие), контакту и дате. Звонки для каждого дня отображаются отдельно. История звонков отображает только последний пропущенный, входящий или исходящий звонок от одного контакта.

Чтобы добавить новый телефон из истории звонков, нажмите иконку справа от телефона ,  или . На экране появится контекстное меню:

- Создать новый** (создать новый контакт)
- Добавить** (добавить телефон в уже существующий контакт)
- Отправить SMS**
- Отмена**



## Поиск контакта



Если вам понадобится найти контакт, то это можно сделать несколькими способами.

Если провести пальцем по буквам справа на экране, то можно быстро переключаться между контактами, имена которых начинаются с соответствующей буквы. Справа отображаются только те буквы, с которых начинаются имена большинства контактов. Другой способ – это использование выдвигающейся цифровой клавиатуры. Нажмите серую стрелку справа экрана, чтобы вызвать цифровую клавиатуру. Эта клавиатура позволит легко набрать любой номер, которого у вас нет в контактах. Более того, с её помощью Вы сможете быстро найти необходимый контакт: клавиатура действует по принципу T9, фильтруя список в соответствии с вводимыми буквами. Если вы набрали неправильные символы, то их можно стереть, нажав кнопку **backspace**. Чтобы быстро стереть набранные символы нажмите и

удерживайте кнопку **backspace**. Чтобы закрыть цифровую клавиатуру, нажмите стрелочку, которая появляется вместо **backspace**, когда в поле ввода нет символов.

## Опции

Чтобы отсортировать контакты по **имени, фамилии или компании**:

Зайдите **Меню > Сортировать > По имени (или фамилии, компании)**

Чтобы изменить язык интерфейса, зайдите:

**Меню > Язык**

Чтобы добавить новый контакт:


зайдите **Меню > Новый контакт**



# SMS-Chat

## Главное окно

В главном окне программы появляются все СМС чаты. Чаты сортируются по дате, последние СМС отображаются наверху списка. Новые СМС выделены желтым конвертиком справа от СМС сообщения.

Чтобы войти в главное меню программы, нажмите кнопку  в главном окне внизу справа. В этом меню Вам предложены следующие опции:

Чтобы свернуть программу, нажмите **Свернуть**

Чтобы выйти, нажмите **Выход**



Чтобы вернуться в SMS-Chat, нажмите **Отмена**

Чтобы изменить язык интерфейса:

Зайдите **Меню > Язык**


## Послать СМС

Чтобы создать новый СМС чат:

- запустите SMS Chat из **Старт > Программы > SMS Chat**, нажмите левую экранную кнопку , на экране отобразится список всех имеющихся контактов, за тем выберите нужный контакт, которому вы хотите отослать СМС.
- чтобы найти необходимый контакт, вы можете либо прокрутить список пальцем, либо в верхнем поле ввести буквы или цифры, по которым контакты будут отфильтрованы. В этом поле также можно ввести номер контакта, которого нет в вашем списке.
- Выбрав контакт, нажмите поле внизу экрана и введите текст вашего СМС сообщения
- Чтобы отослать сообщение, нажмите голубую кнопку с изображением конверта , посланное сообщение будет автоматически отражаться в SMS Chat с выбранным контактом.
- Нажмите стрелочку , чтобы вернуться в список чатов




## Рассылка большого количества СМС

- войдите в любой СМС Чат
- откройте контекстное меню, нажав иконку меню 
- выберите **собеседники** и поставьте галочку напротив тех контактов, которым вы хотите разослать СМС
- если вы хотите удалить получателей СМС, то зайдите в меню, выберите **собеседники**, и удалите галочки напротив тех контактов, которым вы не хотите посылать СМС. Вы не сможете удалить тот контакт, который является главным получателем.

## Добавить контакт



Если вы хотите добавить контакт, которого нет в списке Ваших контактов, нажмите кнопку меню, находясь в СМС чате этого контакта и выберите опцию **Добавить контакт**. Вы автоматически будете перенаправлены в окно редактирования контакта [FunContact](#).

## ***Повторная отправка сообщения***

- выберите СМС чат
- найдите сообщение, которое вы хотите послать заново, нажмите на него
- из контекстного меню выберите **Повторная отправка**
- нажмите голубую кнопку с конвертом 



## ***Перенаправить сообщение***


- выберите СМС чат
- найдите сообщение, которое вы хотите послать заново, нажмите на него
- из контекстного меню выберите **Переслать**
- нажмите голубую кнопку с конвертом 
- нажмите стрелочку , чтобы вернуться в список чатов

## ***Удаление сообщений***

- выберите СМС чат
- найдите сообщение, которое вы хотите удалить, нажмите на него
- выберите из контекстного меню **Удалить СМС**
- подтвердите, либо отмените удаление




## ***Удаление чатов***

- выберите чат, который вы хотите удалить
  - откройте контекстное меню, нажав иконку меню 
  - выберите **Удалить чат**
- подтвердите, либо отмените удаление







# ZoomBoard

## Печать




Чтобы начать печать при помощи ZoomBoard, нажмите экранную кнопку внизу экрана, где находится встроенная экранная клавиатура Windows Mobile. После установки ZoomBoard в контекстном меню наряду со встроенными приложениями для набора текста появится ZoomBoard.


ZoomBoard выглядит, как обычная клавиатура, но работает она по другому. Вместо одного типа увеличения появилось еще два, и теперь их три:



Full zoom увеличивает буквы самой клавиатуры




Lens zoom появляется над клавиатурой посреди экрана




Float zoom появляется сразу над буквой


При нажатии кнопок на клавиатуре появится одно из увеличений, в котором отображаются буквы. Буква, которая выделена красным цветом, будет напечатана, когда вы отпустите палец. Проведите пальцем по клавиатуре, пока нужная вам буква не станет красной, и уберите палец с экрана.

Голубая кнопка  меняет раскладку. Нажмите, чтобы поменять раскладку.

Кнопка Shift  (стрелочка вверх) меняет регистр. Нажмите дважды, чтобы печатать только заглавными буквами (чтобы переключиться в верхний регистр).

 меняет кнопки с буквами на кнопки с цифрами и символами.

Кнопка Ввод .

Кнопка Backspace , чтобы стирать буквы и символы, нажмите и держите, чтобы быстро удалить текст.



клавиша Control.

### Поддержка росчерков:


Нужно провести пальцем по экрану, когда включена клавиатура.


Слева направо по клавиатуре, чтобы нажать клавишу **пробел**, справа налево - **backspace**, снизу наверх - **shift**, сверху вниз - **enter**.

*Сочетания клавиш с Ctrl и Shift работают также как и на обычной клавиатуре.*



## Настройки

Нажмите , нажмите , чтобы открыть настройки.  
Доступны следующие опции:



**Язык**, чтобы изменить язык.


**Раскладки**, чтобы выбрать язык раскладки.

**Smart Zoom**, чтобы включить или выключить опцию.

При включении этой опции, увеличение может срабатывать либо сразу при нажатии клавиатуры, либо с небольшой задержкой. Если Вам необходимо, чтобы оно происходило незамедлительно, то при первом нажатии необходимо дождаться его появления, после чего увеличение будет срабатывать, как только вы дотрагиваетесь до экрана. После 3-х секундной паузы в процессе набора текста режим увеличения

возвращается в первоначальное состояние и окно с увеличением снова будет появляться с задержкой.

При выключении этой опции увеличение появляется всегда через один и тот же отрезок времени.



**По умолчанию**, чтобы клавиатура устанавливалась по умолчанию (Если Вы хотите удалить ZoomBoard, то сначала Вам необходимо отключить опцию По умолчанию > сделайте soft reset > удалите программу.)

**Увеличение**, чтобы переключаться между full zoom, lens zoom, float zoom или без увеличения (режим работы клавиатуры без увеличения).

**О программе** для просмотра информации о программе и регистрации.

## Наши контакты

Если у вас возникли вопросы, комментарии и предложения по iWindowsMobile Communication Suite, свяжитесь с нами через форму <http://vitotechnology.ru/support/>.

